

## Schnittstellen für HHR-Geräte

*Gerät auf STANDARD zurücksetzen*



*RS232 Schnittstelle aktivieren*



*9600 Baud einstellen*



*IBM AT or PS/2 Schnittstelle aktivieren*



oder

*PC Notebook aktivieren*



*Deutsche Tastatur*



*USB-Keyboard aktivieren*



*Deutsche Tastatur*



*(Danach Scanner ziehen und stecken)*

*USB-COM (9600 Baud)*



**(Bitte Treiber UNBEDINGT vor Aktivierung des Interfaces installieren:**

[http://www.support-datalogic.de/~scanning/download/USB-Com-WHQL\\_release\\_1.0.0.10.zip](http://www.support-datalogic.de/~scanning/download/USB-Com-WHQL_release_1.0.0.10.zip))

*Software Release*

